

Набор для выжигания по дереву

Модель: ZD-972M

Руководство Пользователя



В КОМПЛЕКТЕ

- Паяльник;
- Подставка для паяльника;
- Металлический трафарет;
- Теплоизоляционный коврик;
- Кисточка;
- 6 красок;
- 12 сменных насадок (K1-2, K1-4, K1-5, K1-11, K1-12, K1-24, K1-27, K1-28, K1-29, K1-30, K1-31, K1-35).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Работайте прибором в хорошо проветриваемом месте.
2. Выберите насадку для выжигания и установите ее в паяльник.
3. Разместите паяльник в подставке.
4. Подключите прибор к сети питания и подождите 1-2 минуты до достижения прибором рабочей температуры.
5. Используйте соответствующие насадки для проведения необходимых работ – выжигания, пайки, высекания, плавки, резьбы и пр.
6. Для замены насадок используйте рабочую перчатку или подождите пока прибор остынет до комнатной температуры, только затем производите замену.

ВНИМАНИЕ

- При первом использовании прибора появление легкого светлого дыма является допустимым, это свидетельствует о сгорании небольшого количества смазочного материала, используемого в производстве приборов данного типа. Выделяемый дым не представляет опасности и может выделяться в течение первых 10 минут использования прибора.
- Для продления срока службы насадок следите за тем, чтобы они были покрыты припоем.
- Не рекомендуется держать прибор нагретым до высокой температуры в течение длительного периода времени.
- Размещайте нагретый паяльник в подставке с особой осторожностью – его высокие температуры могут способствовать началу пожара или причинить ожоги.
- Когда прибор не используется располагайте его в подставке.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Данный прибор – не игрушка. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Перед очисткой прибора убедитесь в том, что прибор отключен от сети питания.
- Запрещается вскрывать корпус прибора.
- Данный прибор может использоваться детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями если они проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях, или в случае нахождения рядом лиц, которые смогут обеспечить безопасность его использования.
- Работа детьми с прибором допускается только под присмотром взрослых.
- Если шнур питания поврежден его необходимо заменить. Во избежание факторов риска замена производится производителем, специализированными центрами обслуживания или уполномоченными квалифицированными специалистами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина