

Терморегулируемый паяльник

Модель: ZD-751

Руководство Пользователя



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Терморегулируемый высокомогущный паяльник.
- Профессиональное конструкционное исполнение: приятный вид и уникальное устройство.
- Быстрый нагрев благодаря наличию керамического нагревательного элемента.
- Температурный диапазон: 200~600°C.
- Наличие яркой подсветки и интуитивно понятного интерфейса выделяет данный прибор и создает удобство работы с ним.
- Прибор идеально подходит для любителей, профессиональных электротехников.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖАЛА

- Не рекомендуется держать прибор включенным в течение длительного периода времени.
- Запрещено очищать жало грубыми, абразивными материалами.
- Запрещено погружать жало в воду.
- Снимайте жало и очищайте его каждые 20 часов использования, по меньшей мере 1 раз в неделю. Также очищайте патрон жала от загрязнений.
- Не используйте флюсы, содержащие кислоты или соли. Используйте смолу или активированный канифольный флюс.
- Не используйте химические соединения или смазки.
- Обращайте особое внимание при размещении нагретого паяльника – его высокая температура может способствовать началу пожара или причинить ожоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

- Когда нагретый прибор не используется располагайте его в специальной подставке.
- Если шнур питания поврежден его необходимо заменить. Замена производится производителем, специализированными центрами обслуживания или уполномоченными квалифицированными специалистами.

ЗАМЕНА ЖАЛА

Примечание: Замена жала, а также очистка прибора допускаются, когда температура прибора равна или ниже комнатной температуры.

После снятия жала очистите его патрон от окисной пыли. Будьте внимательны – следите за тем, чтобы пыль не попала в глаза. Не применяйте силу при замене жала во избежание возможных повреждений.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

Для очистки прибора протирайте его корпус влажной тканью, смоченной водой или раствором мягкого моющего средства. Не используйте жесткие химические вещества. Не допускайте попадания жидкостей в корпус прибора.

ВНИМАНИЕ

- Данный прибор – не игрушка. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Перед очисткой прибора убедитесь в том, что прибор отключен от сети питания. Запрещается вскрывать корпус прибора.
- Данный прибор может использоваться детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями если они проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях, или в случае нахождения рядом лиц, которые смогут обеспечить безопасность его использования.
- Работа детьми с прибором допускается только под присмотром взрослых.
- Если шнур питания поврежден его необходимо заменить. Замена производится производителем, специализированными центрами обслуживания или уполномоченными квалифицированными специалистами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина