



Паяльник большой мощности в форме топора

Модель: ZD-751F

Особенности

- С наконечником в форме топора и высококачественным нагревательным элементом.
- Превосходная теплопередача благодаря сверхпрочной бесшовной стальной трубе.
- Ручка из матового пластика обеспечивает хорошую теплозащиту и ощущение комфорта.
- Удобный в использовании благодаря регулировки температуры (200-500 °C) на ручке.

Внимание

При первом использовании паяльника может выделяться дым, это просто выгорает смазка, используемая при изготовлении.

Это нормально и должно длиться всего около 10 минут. Это не наносит вреда продукту или пользователю.

Уход за наконечником

- Всегда держите наконечник покрытым оловом, чтобы обеспечить длительный срок службы.
- Не держите паяльник при высокой температуре в течение длительного времени
- Никогда не чистите наконечник грубыми материалами
- Никогда не охлаждайте его в воде.
- Вынимайте наконечник и чистите его каждые двадцать часов использования или, по крайней мере, раз в неделю, а также удаляйте все отложения в цилиндре.
- Не используйте флюсы, содержащие хлорид или кислоту. Используйте только канифоль или активированные смоляные флюсы.
- Не используйте никаких составов или противоизносных материалов
- Обращайтесь с нагретым паяльником крайне осторожно, так как высокая температура паяльника может привести к возгоранию или болезненным ожогам.
- Никогда не подпиливайте наконечник со специальным покрытием.

Важно

- Этот инструмент необходимо класть на подставку, когда он не используется.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом аналогичной квалификации во избежание опасности.

Замена наконечника

Примечание: Замену наконечника или чистку следует производить только при комнатной температуре паяльника или ниже.

После извлечения наконечника удалите всю оксидную пыль, которая могла образоваться в области крепления наконечника на корпусе. Будьте осторожны, чтобы пыль не попала в глаза. Следует соблюдать осторожность, чтобы не затянуть слишком сильно, так как это может привести к повреждению элемента.

Генеральная уборка

Внешний корпус паяльника или станции можно протирать влажной тканью с использованием небольшого количества жидкого моющего средства. Никогда не погружайте устройство в жидкость и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса. Никогда не используйте растворитель для чистки корпуса.

Предупреждение

- Прибор не является игрушкой и должен храниться в недоступном для детей месте.
- Перед чисткой прибора или заменой фильтра всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки. Отвинчивать корпус не разрешается.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание опасности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина