

Ванна паяльная мини (портативная) ZD-715E

Инструкция по эксплуатации



Перед использованием:

Внимательно прочитайте эти инструкции перед установкой и использованием данного продукта. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой и ненадлежащим использованием изделия. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы вы могли обратиться к нему в любое время.

Внимание:

При первом использовании изделия может образовываться дым - это просто примеси, испаряющиеся из-за высокой температуры нагревателя. Это нормально и может длиться до 10 минут.

Предупреждение:

- Остерегайтесь высокой температуры! Температура передней части устройства может достигать примерно 400 °C (752 °F) или около того, когда устройство включено. Поскольку неправильная эксплуатация может привести к ожогам или возгоранию, убедитесь, что соблюдены следующие меры предосторожности:
 - Не используйте изделие вблизи легковоспламеняющихся материалов.
 - Не используйте его в местах, где присутствуют взрывоопасные газы.
 - Сообщите другим в рабочей зоне, что данное оборудование может нагреваться до очень высоких температур и следует соблюдать осторожность.
 - Отключайте питание от сети во время перерывов в работе и после использования прибора.
 - Отключите прибор от сети и дайте ему остыть до комнатной температуры перед заменой деталей или хранением.
 - После использования изделие следует поместить на специальную подставку и убирать на хранение только после полного охлаждения.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться этим прибором только в том случае, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности
- Дети не должны играть с прибором. Пользоваться прибором могут дети в возрасте от 8 лет и старше.
- Детям запрещается производить очистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Во время установки следуйте инструкциям, приведенным в каждом разделе.

Особенности:

- Термостойкая пластиковая ручка.
- Тигель из чистой меди с хорошей теплопроводностью.
- Выключатель питания.

Характеристики:

- Входное напряжение: 220-240 В ~ 50Гц/60 Гц.
- Мощность: 100 Вт.
- Максимальная температура: 450°C.
- Размеры: 290*51*66мм

Инструкция:

Подключите устройство к розетке и нажмите кнопку вкл./выкл. Устройство немедленно начнет нагреваться и будет готово расплавить припой примерно через 6 минут. Поместите припой в тигель. Когда он полностью расплавится, можно приступать к работе.

Техническое обслуживание:

- Не используйте это изделие для операций, отличных от пайки.
- Не ударяйте изделием по верстаку и не допускайте других серьезных ударов.
- Не устанавливайте высокую температуру на длительный период времени, так как это приведет к преждевременному выходу из строя тигля.
- Перед использованием тщательно проверьте предохранительные устройства и детали и убедитесь, что они исправны.
- Убедитесь, что движущиеся части не имеют неисправностей и что на них нет повреждений.
- Поврежденные предохранительные устройства и детали должны быть отремонтированы или заменены квалифицированным специалистом.
- Используйте только принадлежности, указанные в руководстве по эксплуатации. Использование других инструментов или принадлежностей может привести к травмам оператора.