

Лупа с подсветкой

Модель: ZD-140A



Особенности:

Идеально подходит инженерам для просмотра микрокомпонентов или печатных плат, медицинским работникам или косметологам для освещения или увеличения.

Интеграция увеличения и подсветки.

Яркий и стабильный свет, без ощущения вспышки или вреда для зрения.

Технические характеристики:

Размер объектива: 5 дюймов

Материал линзы: стекло

Диоптрия: 5D

Источники света: 80 шт светодиодов

Стандартное крепление: настольный зажим

Инструкция по эксплуатации:

1. Достаньте лупу из упаковки.
2. Установите лупу на приподнятую, устойчивую, нескользящую рабочую поверхность, такую как стол. Зажим для лампы обеспечивает значительную устойчивость устройства.
3. Подключите провод лампы к соответствующей электрической розетке.
4. Включите лампу. Направляйте свет по мере необходимости с помощью гибкой трубки.
5. Убедитесь, что лампа выключена, когда она не используется. Отключите лампу от электрической розетки. Храните ее в надежном месте, если только она не будет использована снова в ближайшее время.

Важные указания по технике безопасности:

* Только для использования внутри помещений. • Температура окружающей среды: $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$.

Влажность: $\leq 95\%$.

В н и м а н и е !

Изделие можно использовать только в помещении, ни в коем случае на

открытом воздухе. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте воздействию влаги.

 **Не смотрите прямо на источник света, когда лампа работает.**

 **Никогда не смотрите на источники света, такие как светодиодные лампы или лазеры, через увеличительное стекло. Это может привести к травме глаз из-за оптического взаимодействия.**

Н и к о г д а не оставляйте лампу без присмотра, когда она используется. Время от времени проверяйте лампу на наличие повреждений и не прикасайтесь к устройству, если на лампе, сетевом адаптере или розетке имеются какие-либо признаки повреждения. При необходимости выключите соответствующую розетку, осторожно выньте вилку из розетки и отнесите ее в профессиональную мастерскую для ремонта.

Обслуживание :

1. Удалите незакрепленные частицы чистым сжатым воздухом, затем смахните остатки мягкой тонкой щеткой. • Протрите поверхность салфеткой для чистки линз или чистой, мягкой тканью без ворса. Чтобы удалить отпечатки пальцев и другие остатки жира, смочите салфетку водой или раствором для чистки линз.

• Не используйте кислоту, спирт или другие растворители, а также грубые, пушистые ткани. Избегайте чрезмерной очистки и чрезмерного давления.

 **Никогда не прикасайтесь к объективу ногтями или другими острыми предметами.**