

Лупа с подсветкой

Модель: ZD-129B LED



Характеристики:

- ♦ Идеально подходит инженерам для просмотра микрокомпонентов или печатных плат, а также медицинским работникам или косметологам для освещения или увеличения.
- ♦ Интеграция увеличения и освещения.
- ♦ Яркий и стабильный свет без мерцания, без ощущения вспышки, без вреда для зрения.

Технические характеристики:

- ♦ Размер объектива: 5 дюймов
- ♦ Материал линзы: стекло
- ♦ Диоптрии: 5D
- ♦ Источник света: 80шт LED
- ♦ Стандартное крепление: настольный зажим (струбцина)

Инструкция по эксплуатации:

- Прикрепите увеличительную лампу к краю стола или верстака, на котором вы работаете.
- Подключите провод лампы к соответствующей электрической розетке. Включите лампу.
- Направьте свет на рабочую зону, отрегулировав лампу и ее кронштейны.
- Убедитесь, что лампа выключена, когда она не используется. Выньте вилку из розетки.
- Храните ее в безопасном месте, если только она не будет использоваться в ближайшее время.

Условия эксплуатации:

- Использовать только в помещении.
- Температура окружающей среды -20°C~40°C.
- Влажность: ≤95% .

Внимание!

- Изделие можно использовать только в помещении, ни в коем случае не на открытом воздухе. Ни в коем случае не подвергайте воздействию влаги.
- Не смотрите прямо на источник света, когда лампа находится в рабочем состоянии.
- Никогда не смотрите на источники света, такие как светодиодные лампы или лазеры, через увеличительное стекло. Это может привести к травме глаз из-за оптического взаимодействия.
- Никогда не оставляйте лампу без присмотра, когда она используется.
- Время от времени проверяйте лампу на наличие повреждений. Не прикасайтесь к прибору, если лампа или сетевые адаптеры имеют какие-либо признаки повреждения. Пожалуйста, выключите соответствующую сетевую розетку, затем осторожно выньте сетевую вилку из розетки и отнесите ее в специализированную мастерскую.

Обслуживание:

- Удалите отставшие частицы чистым сжатым воздухом, а затем счистите остатки мягкой тонкой щеткой.
- Очистите поверхность салфеткой для очистки линз или чистой, мягкой и безворсовой тканью. Для удаления отпечатков пальцев и других жировых следов ткань можно смочить водой или раствором для очистки линз.
- Не используйте кислоту, спирт или другие растворители, а также грубые и ворсистые ткани. Избегайте чрезмерной чистки и слишком сильного давления.
- Никогда не прикасайтесь к объективу ногтями или другими острыми предметами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина