

Инструкция по эксплуатации

Данный паяльный пистолет, предусматривающий возможность работы в двух температурных режимах, оснащен курковым устройством, регулирующим подачу припоя. В приборе удобно сочетаются паяльник и устройство подачи припоя. Благодаря такому сочетанию прибором можно работать одной рукой. Нажмите на курок и, припой, находящийся в пластиковом валике, появится на конце выпускающей части. Паяльный пистолет автоматически выпускает необходимое количество припоя, а кнопка переключения с высокой мощности на низкую (30Вт/60Вт) также обеспечивает максимально удобное использование прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Возможность переключения температурных режимов;
- Возможность работы прибором одной рукой, в том числе, при подаче припоя;
- удобен при продолжительной работе, в том числе, в случае использования на производственных линиях, в промышленности, а также в домашних условиях.
- Возможности использования припойной проволоки диаметром 0.8-1.5мм.;
- Точная подача необходимого количества припоя, длина – минимум 3мм, максимум 8 мм.
- Возможность легкого перемещения припоя в короткий промежуток времени.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА:

1. Пластиковый валик;
2. Кнопка красного цвета;
3. Курок;
4. Игла;
5. Кнопка переключения температуры «Высокая (High)/Низкая (Low)»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Установите припойную проволоку в пластиковый валик (элемент 1), затем нажмите и удерживайте кнопку красного цвета (элемент 2) до тех пор, пока конец проволоки не покажется из отверстия с обратной стороны валика.
2. Нажимайте курок (элемент 3) до тех пор, пока припой не появится на игле и не достигнет наружного конца.
3. Иглу (элемент 4) можно использовать для точного расположения припоя под наружным концом перед пайкой.
4. Включите прибор нажав курок (элемент 3) и установив нужную температуру (элемент 5). Прибор готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для наиболее точного контроля за выходом припоя (длиной от 3мм (минимум) до 8 мм. (максимум)) курок можно закрепить. На рукоятке прибора расположен переключатель мощности – HI – высокий диапазон температур, - Lo – низкий диапазон.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

1. При первом использовании прибора появление легкого светлого дыма является допустимым. В течение 10 минут дым должен исчезнуть.
2. Убедитесь в том, что паяльник подключен к соответствующей сети питания, иначе возможно нарушение эффективности работы прибора, повреждение прибора или причинение ущерба здоровью человека, работающего им, а также людей, находящихся в непосредственной близости к такому человеку.
3. Храните паяльник в сухой среде. Не допускается работа паяльником во влажных средах.
4. Запрещено ронять, разбирать или модифицировать паяльник.
5. Если наконечник паяльника не сплавляет компоненты, очистите наконечник специальной пастой или очистителем, затем продолжите работу.
6. Во избежание эрозии наконечника паяльника запрещено погружать наконечник в соляные кислоты.
7. Для продления срока службы наконечника следите за тем, чтобы он был покрыт припоем.
8. Данный прибор не предусмотрен для самостоятельного использования детьми, а также людьми с явными нарушениями здоровья. Использование прибора такими лицами возможно только под присмотром людей, которые смогут обеспечить безопасность процесса использования.
9. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
10. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен. Замена производится производителем или уполномоченными квалифицированными специалистами.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия, механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Оборудование соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Производитель: "Нингбо Жонгди Елестронис Тоолс Со. Лтд," No.247-257 индустры-традинг Роад, Нингбо, Китай
Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63 тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru