

Электропаяльники серии ZD-____, предназначены для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры и тонкостенных металлических изделий в производственных и бытовых условиях .

Электропаяльники серии TLW- _____ моделей TLW -150/200/300/500 вт предназначены для пайки массивных деталей. Могут использоваться для лужения и пайки при ремонте различных видов техники (радиаторы автомобилей и т.д.)

1.Технические данные

Номинальное напряжение, Вольт 220 ; 12 (см табл.1)

Род тока переменный ; постоянный (для ZD20D, ZD20U, ZD-200 NDQ)

Потребляемая мощность, Вт 8- 500 (см табл.1)

Класс защиты II

Рабочая температура паяльного стержня, °C 250-400

Время разогрева до рабочей температуры, 3-5мин., или 30 сек.. для моделей с функцией быстрого разогрева

наименование	напряжение, мощность	примечание
ZD-70DA	220в/20-130вт	быстрый разогрев, кер. нагр.эл., защитный кожух
ZD-70DB	220 в 30 вт	керамический нагреватель.
ZD-70D	220 в/20-130вт	быстрый разогрев, керамический нагреватель.
ZD-90A	30W/130W(Max)	быстрый разогрев, керамический нагреватель.
ZD20D	4,5В/ 8Вт	питание от 3 батареек АА
ZD-20U	5В/ 8Вт	питание USB
ZD-21, ZD-22	220 в. / 30 вт	керамический нагреватель.
ZD-23	220 в. /20 вт	керамический нагреватель.
ZD-36	220 в. / 40 вт	2 положения рукоятки , защитный кожух
ZD-407 (25 Вт)	220 в./ 25 вт.	
ZD-407 (40 Вт)	220 в./ 40 вт.	
ZD-407 (60 Вт)	220 в./ 60 вт.	
ZD-200NDQ	12 в/ 30вт	автомобильный пткер к прикуривателю
ZD-210	220в/30вт	паяльник со шприцом для удаления припоя
TLW (150 Вт)	220 в./ 150 вт	Деревянная ручка . жало- медь
TLW (200 Вт)	220 в./ 200 вт	Деревянная ручка жало - медь
TLW (300 Вт)	220 в./ 300 вт.	Деревянная ручка жало- медь
TLW (500 Вт)	220 в./ 500 вт.	пистолет . жало - медь .
ZD-20A	12 в/ 8 вт.	мини паяльник
ZD-409	220 в / 48 вт	термопинцет
WD-30W	220 в./ 30 вт.	Деревянная ручка
WD-40W	220 в./ 40 вт.	Деревянная ручка
WD-60W	220 в./ 60 вт.	Деревянная ручка
WD-80W	220 в./ 60 вт	Деревянная ручка
WD-100W	220 в./ 60 вт	Деревянная ручка
ZD-551 30/60W	220 в./ 30-60 вт	с автоподачей припоя
ZD-555	220в. 30Вт/60Вт	с автоподачей припоя
ZD-707BL 40W	220В 40Вт	со светодиодной подсветкой
ZD-715L	80W/100W/200W/300W	С выключателем
ZD-721N 25W	220 в./ 25 вт.	Керамический нагреватель
ZD-721N 40W	220 в./ 40 вт.	Керамический нагреватель
ZD-708	220 в./ 30-50 вт.	Регулировка температуры
ZD-709 80W	220 в./ 40 вт.	быстрый разогрев , керамический нагреватель
ZD-722NA	220 в./ 30-130W	быстрый разогрев , керамический нагреватель

Табл.1

ВНИМАНИЕ:



При покупке электропаяльника убедитесь в наличии отметки даты продажи, подписи продавца и

штампа магазина.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности электропаяльника.

2. Комплектность

Электропаяльник	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

3. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

Перед включением в сеть электропаяльника убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки. Разогрев электропаяльника производить с использованием подставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

после паяльных работ поместите электропаяльник на подставку и дайте ему остыть, прежде чем убрать на хранение!



ПОМНИТЕ!

После окончания работы электроприбор необходимо отключить от питающей сети и поместить на подставку.

Нельзя допускать попадания влаги во внутрь электропаяльника.

Во избежание перегрева электропаяльника во время работы необходимо периодически отключать его от сети. Рекомендуется делать перерыв 15-20 минут через каждые 3-4 часа работы.

Шнур при повреждении заменяется в мастерской.

Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью и жизни пользователя.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- > Оставлять без надзора включенный в сеть электропаяльник.
- > Держать вблизи электропаяльника легковоспламеняющиеся вещества.
- > Безнадзорное использование электроприбора детьми.
- > Ремонт электропаяльника в домашних условиях.
- > Использовать прибор с поврежденным шнуром питания.

4. Порядок работы

4.1 Включить паяльник в сеть .По истечении времени разогрева до рабочей температуры, после включения электропаяльника в сеть, произвести лужение паяльного стержня и приступить к работе.

4.2 **быстрый разогрев** (для моделей ZD70D , ZD70DA)

В моделях ZD70D, ZD70DA, ZD90A имеется функция быстрого разогрева. Чтобы ее использовать, необходимо после включения прибора в сеть нажать и удерживать кнопку расположенную на рукоятке паяльника . При этом паяльник нагревается до рабочей температуры примерно за 30-40 сек . затем кнопку нужно отпустить и использовать паяльник в обычном режиме .

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных электропаяльников .. осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Электропаяльники, вскрытые самостоятельно, с механическими повреждениями обмену не подлежат.

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Измерительный прибор соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
 Производитель: Нингбо Жонгди Электроникс Тоолс Со. Лтд, Но.247-257 индустры-традинг Роад , Нингбо, Китай
 Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63 тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru